



Memoria de brillo
Cada vez que se enciende la lámpara, el brillo de la luz es el mismo que la última vez.



TOQUE CORTO




Toque el botón sobre la pantalla para encender o apagar la luz
Toque el botón, una sola vez para seleccionar el color blanco con temperatura de 5000K
Toque dos veces para seleccionar una temperatura de color de media de 4000K
Toque tres veces para seleccionar una luz blanca cálida con temperatura de color de 3000K

DIMERIZADO CONTÍNUO

! FUNCIONA SOLAMENTE CON LA LÁMPARA ENCENDIDA.

Presione sin soltar el botón de ajuste del brillo de la luz.



CARGA

El cuerpo de la lámpara se carga con el conector Tipo-C cuando está apagada.

