


Emparejar control remoto

1. En primer lugar apague la luz con la llave. Espere 10 segundos.
2. Luego encienda la luz con la llave, y presione el botón de encendido del control remoto 3 veces seguidas
3. Ahora puede controlar la lámpara con el control remoto.

Información adicional

1. Un control remoto puede emparejarse con un artefacto
2. Un control remoto puede emparejarse con uno o más artefactos en una habitación
3. Un control remoto puede emparejarse con uno o más artefactos en diferentes habitaciones

Importante: nuestro control remoto sólo puede emparejarse con nuestros artefactos